


「スミズミまで均等に洗浄する「タワーウォッシャー」。

水圧で伸びる2段式ノズルを採用。下部ノズルからのシャワーに加え、上部からシャワーを拡散することで、庫内のスミズミまで水流が届きます。上カゴや大皿の上部の汚れもムラなく洗い流します。



2段式ノズルが
上部からシャワーを噴射




回転しながら
強カシャワー噴射

写真はイメージです。
●RKW-404LP・404GP・404C・404A・C401C(A)・601Cシリーズ、RKWR-402GP・RKWR-C401C(A)シリーズに採用

食器をセットしやすい 折りたたみサークルラック(上カゴ)。



洗浄性が高く用途に合わせて折りたたむことができるサークルラックかごを採用。コップかごを外さずに、どんぶりなど大きい食器を下カゴの奥にセットできます。



●RKW-404LP・404GPシリーズに採用

洗浄性を高める サークルラック(上カゴ)。



上カゴを円弧状にし、回転ノズルの動きに合わせて合わせることで、コップ内部への水量が従来品より約10%アップ^{※1}。洗にくい両端のコップもキレイに洗浄します。



※1 従来食器洗い乾燥機RKW-403Aとの比較(リンナイ調べ)
●RKW-404C・404Aシリーズに採用